



## Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung



Art. No.: G8-E

[www.lumag-maschinen.de](http://www.lumag-maschinen.de)



### WARNHINWEISE / AUFKLEBER AN DER MASCHINE



Eine Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen führen!



**Gefahr von Stromschlägen!** Verwenden Sie den Generator nicht mit feuchten Händen oder Füßen und setzen Sie den Generator keiner Feuchtigkeit aus!



**Gefahr von Stromschlägen!** Achten Sie darauf, dass der Generator immer geerdet ist, besonders wenn Sie das Fahrwerk montiert haben!



**Achtung Brandgefahr!** Füllen Sie niemals bei laufendem Motor Benzin nach!



Verwenden Sie die Maschine niemals in geschlossenen Räumen oder Gebäuden! Die entstehenden Abgase enthalten giftige Stoffe und können tödlich sein!



Setzen Sie den Generator keiner feuchten Umgebung aus!



**Achtung!** Überprüfen Sie den Motorölstand vor jeder Inbetriebnahme! Motoröl der Spezifikation 10W-30 oder 10W-40 verwenden. Fassungsvermögen: 1,1 Liter



**Luftfilter!** Säubern Sie den Luftfilter alle 50 Betriebsstunden (siehe Bedienungsanleitung).



Der Motor enthält bei der Auslieferung noch kein Motoröl! Überprüfen Sie den Motorölstand und füllen Sie ggf. SAW 10W-30 oder 10W-40 Motoröl nach, bis die obere Kerbe am Ölmesstab erreicht ist. Füllen Sie nicht zu viel Motoröl auf! Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



### **GEFAHR! Im Abgas des Motors ist giftiges Kohlenmonoxid enthalten!**

Verwenden Sie den Generator niemals in geschlossenen Räumen! Die geruchlosen Dämpfe enthalten Kohlenmonoxid, das binnen Minuten tödlich wirkt! Verwenden Sie den Generator niemals in einem Gebäude, auch wenn die Fenster geöffnet sind. Verwenden Sie den Generator nur im Freien und fernab von Fenstern, Türen o.ä.



### **GEFAHR! Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv.**



**Achtung Brandgefahr!** Füllen Sie niemals bei laufendem Motor Kraftstoff nach! Schalten Sie den Motor ab, bevor Sie Benzin nachfüllen.



### **Achtung Explosionsgefahr!**

Schalten Sie den Generator aus, bevor Sie Benzin nachfüllen.

Überprüfen Sie, ob Benzin übergelaufen ist.

Lassen Sie den Motor niemals in der Nähe von offenem Feuer laufen.

Verwenden Sie den Generator niemals in geschlossenen Gebäuden.



**Kraftstoffhahn.** OFF>ZU - Kraftstoffhahn schließen / ON>AUF – Kraftstoffhahn öffnen



**Zündkerze.** Beachten Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie die Zündkerze entfernen.



**WARNUNG vor heißer Oberfläche. Verbrennungsgefahr!**



**GEFAHR von Kohlenmonoxid!** Der Aufenthalt in einer kohlenmonoxidhaltigen Umgebung kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.



**WARNUNG vor Überhitzung.** Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mind. 1 Meter in allen Richtungen zu Mauern, Verbrauchern o.ä. ein.



**Nicht berühren!**



**Motoröl-Einfüllschraube mit Messstab.** Hier prüfen Sie den Motorölstand und füllen bei Bedarf Motoröl auf.



### START

- (1) Überprüfen des Motorölstands
- (2) Überprüfen ob genügend Kraftstoff im Tank ist
- (3) Entfernen Sie alle elektronischen Geräte von den Steckdosen
- (4) Benzinhahn auf "ON/AUF" umlegen
- (5) Schließen des Choke-Hebels
- (6) Motorschalter auf "ON/AUF" umlegen
- (7) Motor starten
- (8) Öffnen des Choke-Hebels

LUMAG GmbH | Robert-Bosch-Ring 3 | D-84375 Kirchdorf a.Inn

Tel. +49 (0)8571 / 92 556-0 | Fax +49 (0)8571 / 92 556-19 | [info@lumag-maschinen.de](mailto:info@lumag-maschinen.de) | [www.lumag-maschinen.de](http://www.lumag-maschinen.de)